

Важное примечание Перемещение прокладочного листа

Если вы все еще применяете обычную подкладку, пожалуйста, замените её на стандартную (new) в соответствии со следующей таблицей.



Неправильное использование

Перечень сменных прокладок (Размер пластины 16).

Тип крепления	Угол подъема	Наружные Кат.№		Внутренние Кат.№	
		① Обычные	① Стандартные (New)	② Обычные	② Стандартные (New)
Методы двойного зажима - крепление винтом и зажим сверху	4°	GXE16-4DT	AE16-4DT	GXN16-4DT	AN16-4DT
	3°	GXE16-3DT	AE16-3DT	GXN16-3DT	AN16-3DT
	2°	GXE16-2DT	AE16-2DT	GXN16-2DT	AN16-2DT
	1° (Стандартный)	GX16-1DT	A16-1DT	GX16-1DT	A16-1DT
	0°	GXE16-0DT	AE16-0DT	GXN16-0DT	AN16-0DT
	-1°	GXE16-99DT	AE16-99DT	GXN16-99DT	AN16-99DT
	-2°	GXE16-98DT	AE16-98DT	GXN16-98DT	AN16-98DT
Зажим сверху	4°	GXE16-4	AE16-4	GXN16-4	AN16-4
	3°	GXE16-3	AE16-3	GXN16-3	AN16-3
	2° (Стандартный)	GXE16-2	AE16-2	GXN16-2	AN16-2
	1°	GXE16-1	A16-1	GXN16-1	A16-1
	0°	GXE16-0	AE16-0	GXN16-0	AN16-0
	-1°	GXE16-99	AE16-99	GXN16-99	AN16-99
	-2°	GXE16-98	AE16-98	GXN16-98	AN16-98